

## 製品の詳細について

【種類】業務用、水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプ

【用途】屋内の化学床材用(ラバータイル・リノリウム・リノタイル・木床は除く)

【成分】金属架橋型アクリル系共重合樹脂・高融点合成ワックス・アルカリ可溶性樹脂・可塑剤・その他

### 使用方法

＜希釈倍率＞原液使用

＜使用量目安＞

1 層当 10～15ml/m<sup>2</sup>(18l で約 1,200～1,800 m<sup>2</sup>)

＜作業手順＞

- ① 荒いゴミを除去した後、塗膜表面の細かい土砂・粉塵を除去します。
  - ② 表面洗剤を用いて、ポリッシャーや自動洗浄機などで表面洗浄を行い、床面の汚れを除去してください。古いポリッシュ塗膜を剥離する場合には、剥離剤を使用して剥離洗浄を行います。表面洗浄・剥離洗浄の詳細については、各洗剤類の「使用方法」を参照してください。
  - ③ 洗浄後の汚水を完全に除去したのち、洗剤分が残らないように充分水拭きを行います。水拭き後、送風乾燥機(床面ドライヤー)で十分に床面を乾燥させてください。
  - ④ きれいな塗布専用モップなどにやや多めにポリッシュを含ませカスレやムラがでないようにていねいに塗り広げるように塗布します。
  - ⑤ 塗布後は風通しを良くして塗膜表面がある程度乾いてから、送風乾燥機(床面ドライヤー)を使用して充分な乾燥時間を取り、塗り重ねを行います。
    - ・通常の乾燥条件(時間・速度・湿度)において、1 作業における塗り重ねは 3 回を限度としてください。
    - ・表面洗浄作業による「補充塗り」の場合は洗浄後の状態に応じて 1～2 回塗布します。
  - ⑥ 使用したモップやバケツ等は、作業終了後速やかに洗って乾燥させ清潔な状態で保管してください。
- ※上記、使用量や作業手順はあくまで標準仕様ですので、床材の状態や作業環境等により多少異なります。

### 使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- ポリッシュ塗布後は、塗膜が充分に乾燥するまで歩行を禁止してください。
- 他のポリッシュ類や洗剤類等との混合や混合使用は絶対に行わないでください。
- 床面の温度が 5℃以下のときは使用を避けてください。
- ポリッシュ液が塗装面や金属面に付着した場合は、速やかに水を含ませたきれいな布で充分に水拭きをして取り除いてください。
- ポリッシュ液を別の容器に小分けしたり、計量に使用するカップ・バケツ、塗布に用いるモップ等は専用のものを使用してください。小分けに使用する容器は予め充分に洗浄し、製品名を明記してください。
- 一旦別の容器に移し替えたポリッシュ液は元の容器に絶対に戻さないでください。変質の原因となります。
- 塗布作業などで残ったポリッシュ液を廃棄する場合は充分に水で希釈し、排水管の目詰まりを防止してください。
- ポリッシュ液が衣類・靴・メガネ等に付着した場合は速やかに水で充分に洗い流し、乾燥させてください。
- 使用後は密栓し、転倒・落下・損傷などが起こらないように保管してください。
- 容器は凍結したり 40℃以上の高温になるところでは保管しないでください。(保管期限：製造日より 2 年)

### 取扱上の注意

- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 容器の栓を開けるときや別の容器に移し替える場合には液が飛び出さないように静かに行ってください。移動するときは、容器の栓をしっかり締めてください。緩んでいると液がはねて目や皮膚に付着する恐れがあります。
- 小分けする場合は、誤飲を起す恐れのある容器(ペットボトルやアルミ缶などの飲料容器)には絶対に入れないでください。
- 目に入った場合は絶対に目をこすらずに 15 分以上流水で目を洗い、もし異常があれば医師の診察を受けてください。(コンタクトレンズを装着している場合は、速やかにはずしてから、同様の処置を行ってください)
- 誤って飲み込んだ場合は、下痢、腹痛やその他の障害を起すことがありますので、直ちに多量の水や牛乳を飲ませて吐かせるなどの応急処置を行った後に、至急医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は水又はぬるま湯を流しながら充分に洗い流してください。もし異常があれば医師の診察を受けてください。
- ポリッシュ液塗布直後の床面はたいへんすべり易い状態なので、歩行は控えてください。作業場所には作業中の標識・ロープ等で作業関係者以外の出入りを禁止し安全確保を行ってください。
- 作業場所は換気を行い通風をよくしてください。
- 容器の移動は必ず把手を持って行ってください。

### その他

ここに明示された以外の詳細事項に関しては、弊社発行の製品安全データシート・技術資料又はカタログをご覧ください。

容量：18L



株式会社 アイ エム エス

〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-4-8